



Ciao, **grazie mille** per la tua fiducia in **Tenix®!**

Siamo una start-up dinamica, direttamente dal cuore di Stoccarda. Il nostro obiettivo? Rivoluzionare il mondo del tennis con prodotti innovativi e di alta qualità!

Sogniamo di stabilire nuovi standard insieme a te e di trasformare il panorama del tennis – tutto sviluppato in Germania, per i giocatori di tennis di tutto il mondo!

Istruzioni:

Step 1 - Montaggio: Rimuovi la base con il peso e la pallina da tennis dalla custodia, srotola la corda e posiziona la base con l'occhiello nella direzione del colpo, su una superficie solida.

Step 2 - Sicurezza: Assicurati che non ci siano persone o ostacoli entro un raggio di 15 metri.

Step 3 - Inizio del gioco: Prendi la pallina da tennis in mano, assicurati che la corda non abbia nodi e colpisci la pallina con la tua racchetta da tennis. Grazie alla corda elastica, la pallina tornerà verso di te – Il gioco può iniziare!

Step 4 - Consiglio Pro: Colpisci la pallina con un arco leggermente più alto per garantire un ritorno regolare e un flusso di gioco migliore. Per chi preferisce non colpire la pallina troppo forte, consigliamo di posizionarsi davanti alla base. Per i giocatori esperti che colpiscono forte, suggeriamo di posizionarsi dietro la base.

Da sapere:

La nostra pallina è stata progettata appositamente per la massima durata. Tuttavia, anche la pallina più resistente ha i suoi limiti. Con un uso intensivo, la durata della pallina e della corda può ridursi. Non preoccuparti – abbiamo incluso corde di ricambio e puoi trovare palline di ricambio nel nostro store su Amazon – facile come cambiare la testina di uno spazzolino elettrico!

Tutorial e Supporto:

Visita i nostri canali social! Lì troverai vari video tutorial, come l'utilizzo del tuo Tenix® Tennis Trainer, la sostituzione della corda e della pallina da tennis, oltre a contenuti aggiuntivi come concorsi e video di gioco. La qualità e la soddisfazione sono le nostre priorità principali. Se hai domande o dubbi, puoi contattarci via e-mail in qualsiasi momento.

Avvertenze:

Attenzione: Installazione e utilizzo solo sotto la supervisione di un adulto. Pericolo di soffocamento: Piccoli pezzi possono essere ingeriti o inalati. Questo non è un giocattolo, ma un articolo sportivo. Non adatto a bambini sotto i 14 anni. Pericolo di strangolamento: Fai attenzione alla corda lunga. Assicurati che non ci siano persone o oggetti che possano essere colpiti entro un raggio di 15 metri. Le corde incluse servono come ricambio per quella fissata all'apparecchio e non sono giocattoli.