



Hey, bedankt voor je vertrouwen in TENIX!

Wij zijn een dynamische start-up, rechtstreeks uit het hart van Stuttgart. Ons doel? De tenniswereld veroveren met hoogwaardige en innovatieve producten! Samen met jou dromen we ervan om nieuwe standaarden te zetten en de tenniswereld te veranderen – allemaal ontwikkeld in Duitsland, voor tennissers over de hele wereld!

Handleiding:

Step 1 - Opbouw: Haal de gewichtsvoet en de tennisbal uit de case, rol het koord af en plaats de basis met het oogje in de slagrichting, op een stevige ondergrond.

Step 2 - Veiligheid: Zorg ervoor dat er zich binnen een straal van 15 meter geen personen of obstakels bevinden.

Step 3 - Begin met spelen: Neem de tennisbal in de hand, controleer of het koord niet in de knoop zit, en sla de bal weg met je tennisracket. Dankzij het elastische koord komt de bal vanzelf weer terug – het spel kan beginnen!

Step 4 - Pro-tip: Sla de bal in een iets hogere boog om een regelmatige terugkeer en een beter spelverloop te bereiken. Voor mensen die de bal niet te hard willen slaan, raden we aan om vóór de basis te gaan staan. Voor gevorderden die krachtig slaan, is het beter om achter de basis te staan.

Wist je dat?

Onze bal is speciaal ontworpen voor maximale duurzaamheid. Toch heeft zelfs de stevigste bal zijn grenzen. Bij intensief gebruik kan zowel de levensduur van de bal als van het koord afnemen. Geen zorgen – we hebben extra koorden meegeleverd, en vervangballen vind je in onze Amazon Store – net zo eenvoudig te vervangen als een opzetborstel van een elektrische tandenborstel!

Tutorials & Support:

Bezoek onze socialmediakanalen! Daar vind je verschillende videotutorials, bijvoorbeeld over het gebruik van je Tenix® Tennis Trainer, het vervangen van het koord en de tennisbal, evenals andere content zoals winacties en speelfragmenten. Bij ons staan kwaliteit en klanttevredenheid op de eerste plaats. Heb je een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail.

Veiligheidsinstructies:

Let op: installatie en gebruik alleen onder toezicht van een volwassene. Verstikkingsgevaar: kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt of ingeademd. Dit is geen speelgoed, maar een sportartikel. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Verstrengelingsgevaar: let op het lange koord. Zorg ervoor dat er zich binnen een straal van 15 meter geen personen of voorwerpen bevinden die geraakt kunnen worden. De meegeleverde koorden dienen als vervanging voor het koord aan het apparaat en zijn geen speelgoed.