



Hey, merci beaucoup pour ta confiance en Tenix®!

Nous sommes une start-up dynamique, directement du cœur de Stuttgart. Notre objectif ? Révolutionner le monde du tennis avec des produits innovants et de haute qualité !

Nous rêvons de fixer de nouvelles normes avec toi et de façonner le paysage du tennis – tout cela développé en Allemagne, pour les joueurs de tennis du monde entier !

Instructions:

Step 1 - Installation : Retire la base lestée et la balle de tennis de l'étui, déroule la corde, et place la base avec l'anneau dans la direction de ton coup, sur un sol stable.

Step 2 - Sécurité : Assure-toi qu'il n'y a aucune personne ou obstacle dans un rayon de 15 mètres.

Step 3 - Début du jeu : Prends la balle de tennis dans ta main, assure-toi que la corde n'a pas de nœuds, et frappe la balle avec ton raquette de tennis. Grâce à la corde élastique, la balle reviendra vers toi – Le jeu peut commencer !

Step 4 - Astuce Pro : Frappe la balle avec un arc légèrement plus haut pour assurer un retour régulier et un meilleur flux de jeu. Pour ceux qui préfèrent ne pas frapper la balle trop fort, nous recommandons de se placer devant la base. Pour les joueurs avancés qui frappent fort, il est conseillé de se placer derrière la base.

À savoir:

Notre balle a été spécialement conçue pour une durabilité maximale. Cependant, même la balle la plus robuste a ses limites. Avec une utilisation intensive, la durée de vie de la balle et de la corde peut diminuer. Pas de souci – nous avons inclus des cordes de rechange, et tu trouveras des balles de rechange dans notre boutique Amazon – aussi simple que de changer la tête d'une brosse à dents électrique !

Tutoriels et Assistance:

Rends-toi sur nos réseaux sociaux ! Tu y trouveras divers tutoriels vidéo, par exemple sur l'utilisation de ton Tenix® Tennis Trainer, le remplacement de la corde et de la balle de tennis, ainsi que d'autres contenus tels que des concours et des vidéos de jeu. Chez nous, la qualité et la satisfaction sont prioritaires. Si tu as une question ou un souci, tu peux nous contacter à tout moment par e-mail.

Avertissements:

Attention : Installation et utilisation uniquement sous la supervision d'un adulte. Risque d'étouffement : de petites pièces peuvent être avalées ou inhalées. Ceci n'est pas un jouet, mais un équipement de sport. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Risque de strangulation : Fais attention à la longueur de la corde. Assure-toi qu'aucune personne ni aucun objet ne puisse être touché dans un rayon de 15 mètres. Les cordes fournies servent de rechange pour la corde fixée à l'appareil et ne sont pas des jouets.